

3M™ スクラッチガードフィルム 基本の貼り方

全てのパターンに共通

- ▶ スキージーのフィルムにあたる部分にはフェルト等を巻きつけてご使用下さい。(フィルム表面に傷が付くのを防ぐため)
- ▶ 随時、フィルムの粘着面・被着体の表面・施工者の手に施工液を吹き付けながら貼って下さい。(位置合わせ、エア抜きをしやすくするため。粘着面に指紋が付くのを防ぐため)

小面積/平面に近い場合

- ① ライナーを剥がして貼付したい箇所にフィルムを置く。(アプリケーションフィルムは剥がさない)
- ② フィルムの中心から端に向かってスキージーでしごき、施工液・空気を抜く。
- ③ アプリケーションフィルムを剥がす。
- ④ 必要に応じて端部を施行箇所の形状に合わせてカットする。

大面積/曲面がきつい場合

※ 二名以上での作業を推奨します。

- ① アプリケーションフィルムを全て剥がす。
- ② ライナーを半分程度剥がし、貼付したい箇所にフィルムを置く。
- ③ フィルムの中央部分を、中心から端に向かって少しスキージーでしごき、施工液・空気を抜いて貼り位置を決める。
- ④ 残りのライナーを剥がし、中心から端に向かってスキージーでしごき、施工液・空気を少しずつ抜く。
- ⑤ 曲面がある場合、フィルムにたるみが出るため、たるみの周辺をヒートガン(300-500℃)で温めながら引っ張ってテンションをかける。
- ⑥ 熱でフィルムが柔らかくなったら一気に貼り付け、フィルムの中心から端に向かってスキージーでしごき、施工液・空気を抜いて圧着する。
- ⑦ 必要に応じて端部を施行箇所の形状に合わせてカットする。